

INSTALACIÓN CORTINA

PASO 1

SI LA CORTINA ES DE 1 PAÑO, DEJAR 25 CMS. DE ESPACIO EN EL LADO DEL RECOGIDO, PARA QUE PUEDA ACUMULAR EL TEJIDO FUERA DE LA VENTANA.

EN ESTE CASO PONEMOS COMO EJEMPLO INSTALACIÓN CON RIEL EXTENSIBLE, EL CUAL DEBEREMOS ACOMODAR A LA MEDIDA DEL PEDIDO, Y COLOCAR EL SOPORTE CENTRAL EN LA MITAD DEL RIEL.

PASO 2

AHORA MEDIREMOS EL PUNTO MÁS SALIENTE DE LA PARED (MANILLA O CAJA DE PERSIANA), Y LE SUMAREMOS 4 CMS. PARA MARCARLO EN EL TECHO. ESA SERÁ LA DISTANCIA DE REFERENCIA PARA MARCAR LOS SOPORTES.

PASO 3

MARCAR EN EL TECHO EL SOPORTE CENTRAL QUE HEMOS ACOPLADO AL RIEL.

PASO 4

TALADRAR, PONER TACOS, Y ATORNILLAR EL SOPORTE CENTRAL.

PASO 5

CLIPAR EL RIEL EN EL SOPORTE CENTRAL, Y MARCAR EL RESTO DE LOS SOPORTES.

PASO 6

TALADRAR, PONER TACOS, Y ATORNILLAR EL RESTO DE LOS SOPORTES.

PASO 7

COLOCAR EL CONTRAPESO EN LA CUERDA DEL RIEL

PASO 8

ACORTAR LA CUERDA SI FUESE NECESARIO. LO HAREMOS TIRANDO DESDE EL PATÍN DE CRUCE DEL RIEL, CORTANDO, Y VOLVIENDO A ANUDAR.

PASO 9

COLGAR LA CORTINA EN EL RIEL, EMPEZANDO DESDE EL CENTRO HACIA EL EXTREMO.