

INSTALACIÓN CORTINA ONDA PERFECTA

PASO 1

MEDIR LA BARRA O RIEL, CENTRARLO EN LA VENTANA, Y MARCAR EL PUNTO PARA EL SOPORTE CENTRAL SI LO HUBIERA. SI SÓLO TIENE 2 SOPORTES, CENTRAR EN BASE A ELLOS.

PASO 2

UNA VEZ CENTRADO EL RIEL, SEPARARSE 8 CMS. DE LA PARED Y VOLVER A MARCAR.

PASO 3

SOLTAR LOS SOPORTES DE LA BARRA O RIEL, Y MARCAR EL RESTO DE SOPORTES SEGÚN LAS INDICACIONES DEL PASO 2.

PASO 4

TALADRAR, PONER TACOS, Y ATORNILLAR LOS SOPORTES AL TECHO.

PASO 5

COLOCAR Y APRETAR LOS SOPORTES.

PASO 6

COLGAR LA CORTINA, EMPEZANDO POR EL INTERIOR, UNO POR FUERA, Y OTRO POR DENTRO, Y ACOMODAR CON LA MANO PARA GUIAR LOS PLIEGES.