

INSTALACIÓN ESTORES PLEGABLES Y PAQUETO

PASO 1

PARA MARCAR, SEPARARSE LO SUFICIENTE DE LA PARED DESDE EL PUNTO MÁS SALIENTE, YA SEA MANILLA O CAJA DE PERSIANA.

REPETIR LA MISMA OPERACIÓN EN EL OTRO LADO DE LA VENTANA.

PASO 2

UNA VEZ MARCADOS, UTILIZAR EL TALADRO, GENERALMENTE CON UNA BROCA DEL 6. E INTRODUCIR LOS TACOS. TENER EN CUENTA SELECCIONAR EL TACO ADECUADO DEPENDIENDO DEL TIPO DE TECHO (HORMIGÓN, PLADUR, ESCAYOLA O MADERA). RECORDAR TENER EN CUENTA EL PUNTO MÁS SALIENTE, Y SEPARARSE 2 CMS. MÁS.

PASO 3

ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ESTOR.

PASO 4

UNA VEZ ATORNILLADOS LOS SOPORTES Y SEPARADOS ESTOS ENTRE SÍ POR MÁS O MENOS 1 MT. DE DISTANCIA, COLOCAR EL RIEL DEL ESTOR DEBAJO DE LOS SOPORTES, Y GIRARLOS HACIA LA IZQUIERDA.

PASO 5

COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTOR, Y QUE QUEDE LIBRE DE APERTURA LA HOJA DE LA VENTANA.