

INSTALACIÓN PANEL JAPONÉS

PASO 1

PARA MARCAR, SEPARARSE LO SUFICIENTE DE LA PARED DESDE EL PUNTO MÁS SALIENTE, YA SEA MANILLA O CAJA DE PERSIANA.

REPETIR LA MISMA OPERACIÓN EN EL OTRO LADO DE LA VENTANA.

PASO 2

UNA VEZ MARCADOS, UTILIZAR EL TALADRO, GENERALMENTE CON UNA BROCA DEL 6. INTRODUCIR LOS TACOS.

TENER EN CUENTA SELECCIONAR EL TACO ADECUADO DEPENDIENDO DEL TIPO DE TECHO (HORMIGÓN, PLADUR, ESCAYOLA O MADERA).

PASO 3

ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL PANEL, SEPARADOS ENTRE SÍ MÁS O MENOS POR 1 MT. DE DISTANCIA. COLOCAR EL RIEL DEL PANEL DEBAJO DE LOS SOPORTES, Y GIRARLOS HACIA LA DERECHA PARA SU CIERRE SEGÚN, SIEMPRE EMPEZANDO POR EL DEL MEDIO.

PASO 4

INTRODUCIR LAS BARRAS DE CONTRAPESO EN LOS PANELES CONFECCIONADOS

PASO 5

VELCRAR LOS PANELES CONFECCIONADOS, SOBRE LOS PORTATELAS DEL RIEL.

PASO 6

COMPROBAR QUE TODOS LOS PORTATELAS ESTÉN ENLAZADOS, LLEVANDOLOS HACIA LOS EXTREMOS.