

INSTALACIÓN VERTICAL

PASO 1

PARA MARCAR, SEPARARSE LO SUFICIENTE DE LA PARED DESDE EL PUNTO MÁS SALIENTE, YA SEA MANILLA O CAJA DE PERSIANA, PARA QUE PUEDAN GIRAR LAS LAMAS, APROXIMADAMENTE, LA MITAD DE LA MEDIDA DE LA LAMA QUE HAYAMOS ELEGIDO + 1 CM.

REPETIR LA MISMA OPERACIÓN EN EL OTRO LADO DE LA VENTANA.

SOLTAR LOS SOPORTES DEL RIEL.

PASO 2

UNA VEZ MARCADOS, UTILIZAR EL TALADRO, GENERALMENTE CON UNA BROCA DEL 6. INTRODUCIR LOS TACOS, Y ATORNILLAR LOS SOPORTES DE LA VERTICAL., TENIENDO EN CUENTA SELECCIONAR EL TACO ADECUADO DEPENDIENDO DEL TIPO DE TECHO (HORMIGÓN, PLADUR, ESCAYOLA O MADERA).

PASO 3

UNA VEZ ATORNILLADOS, SEPARADOS ENTRE SÍ POR MÁS O MENOS 1 MT. DE DISTANCIA, CLIPAR LA VERTICAL A LOS SOPORTES, EMPEZANDO SIEMPRE POR EL DEL MEDIO.

PASO 4

UNA VEZ CLIPADOS LOS SOPORTES AL TECHO, COLOCAR EL CONTRAPESO.

PASO 5

DESENVOLVER CUIDADOSAMENTE LAS LAMAS.

PASO 6

COLOCAR LAS LAMAS EN LAS CORREDERAS DEL RIEL

PASO 7

INTRODUCIR LOS CONTRAPESOS EN LAS LAMAS, COLOCANDO ARRIBA LA PARTE MÁS ANCHA.

PASO 8

COLOCAR LA CADENA, PRIMERO LA INTERIOR O MÁS CERCANA A LA PARED, Y A CONTINUACIÓN LA EXTERIOR.

PASO 9

FINALMENTE, COMPROBAR LA APERTURA, RECORDANDO UTILIZAR LA CUERDA PARA DESLIZAR, Y LA CADENA PARA GIRAR.