

MEDICIÓN CORTINA

PASO 1

EN EL ANCHO, MEDIREMOS 15 CMS. MÁS A CADA LADO, PERO SI ES POSIBLE, SE ACONSEJA SACAR MÁS, ESPECIALMENTE EN EL LADO DE RECOGIDO DEL TEJIDO SI ES DE UN PAÑO, O EN AMBOS LADOS SI ES DE DOS, PARA QUE EL TEJIDO PUEDA QUEDAR ACUMULADO FUERA DE LA VENTANA.

PASO 2

EN LA ALTURA, MEDIR DE TECHO A SUELO, Y NO DESCONTAR NADA. NOSOTROS ADAPTAREMOS LA ALTURA EN FUNCIÓN DEL RIEL SELECCIONADO.

PASO 3

SI HAY MOLDURA, COMPROBAR QUE LA MEDIDA DEL HUECO ENTRE ESCAYOLA Y PARED, SEA MÍNIMO DE 10 CMS., PARA QUE ENTRE LA CORTINA. SI NO, LA INSTALACIÓN SE DEBERÍA REALIZAR A PARED, TENIENDO EN CUENTA QUE NO EXISTA CAJA DE PERSIANA.

SI HAY RADIADOR DEBAJO DE LA VENTANA, DEBEREMOS SEPARARNOS SU MEDIDA DE LA PARED.