

MEDICIÓN CORTINA ONDA PERFECTA

PASO 1

EN EL ANCHO, MEDIREMOS 15 CMS. MÁS A CADA LADO, PERO SI ES POSIBLE, Y LA PARED NOS LO PERMITE, SE ACONSEJA SACAR MÁS, ESPECIALMENTE EN EL LADO DE RECOGIDO DEL TEJIDO SI ES DE UN PAÑO, O EN AMBOS LADOS SI ES DE DOS PAÑOS, PARA QUE EL TEJIDO PUEDA QUEDAR ACUMULADO FUERA DE LA VENTANA.

PASO 2

EN LA ALTURA, MEDIR DE TECHO A SUELO, Y NO DESCONTAR NADA. NOSOTROS ADAPTAREMOS LA ALTURA, EN FUNCIÓN DEL RIEL SELECCIONADO.

SI EXISTE MOLDURA, COMPROBAR QUE LA MEDIDA DEL HUECO ENTRE ESCAYOLA Y PARED, SEA MÍNIMO DE 16 CMS. EN CASO CONTRARIO, LA INSTALACIÓN SE DEBERÍA REALIZAR A PARED, TENIENDO EN CUENTA QUE NO EXISTA CAJA DE PERSIANA.

TENER EN CUENTA SI HAY RADIADOR DEBAJO DE LA VENTANA. EN ESE CASO, DEBEREMOS SEPARARNOS SU MEDIDA DE LA PARED.