

MEDICIÓN ESTORES ENROLLABLES

PASO 1

EN EL ANCHO, MEDIREMOS 10 CMS. MÁS A CADA LADO, PARA CUBRIR LOS MARCOS DE LA VENTANA.

PASO 2

CUANDO LA ENROLLABLE VA INSTALADA ENTRE LOS MARCOS DE VENTANA, TENER EN CUENTA QUE EL TEJIDO MEDIRÁ 2 CENTIMETROS Y MEDIO MENOS QUE EL MECANISMO POR CADA LADO, ES DECIR, 5 CMS. MENOS EN TOTAL, Y POR LO TANTO NO CUBRIRÁ EL TOTAL DEL HUECO.

PASO 3

SI EXISTE MOLDURA, COMPROBAR QUE LA MEDIDA DEL HUECO ENTRE ESCAYOLA Y PARED, SEA SUFICIENTE PARA QUE ENTRE LA ENROLLABLE. EN CASO CONTRARIO, LA INSTALACIÓN SE DEBERÍA REALIZAR A PARED, TENIENDO EN CUENTA QUE NO EXISTA CAJA DE PERSIANA. EN ESTE ÚLTIMO CASO, LA INSTALACIÓN SE DEBERÁ REALIZAR EN LAS HOJAS DE LA VENTANA.

PASO 4

TENER EN CUENTA, CUANTO SOBRESALEN LAS MANILLAS, Y SI SERÍA CONVENIENTE ELEGIR CAÍDA TRASERA O DELANTERA AL REALIZAR EL PEDIDO.

PASO 5

TOMAR LA ALTURA DESEADA.