

MEDICIÓN ESTORES PLEGABLES Y PAQUETO

PASO 1

EN EL ANCHO, MEDIREMOS 10 CMS. MÁS A CADA LADO, PARA CUBRIR LOS MARCOS DE LA VENTANA.

PASO 2

EN LA ALTURA, TOMAR LA ALTURA DESEADA, SIN DESCONTAR NADA.

PASO 3

ASEGURARSE DE QUE LA MEDIDA DE RECOGIDO DEL ESTOR ESTÉ POR ENCIMA DE LA APERTURA DE LA HOJA DE LA VENTANA.