

MEDICIÓN VERTICAL

PASO 1

EN EL ANCHO, MEDIREMOS 15 CMS. MÁS A CADA LADO, PARA QUE AL RECOGER LA CORTINA, ESTA QUEDE FUERA DE LA VENTANA.

PASO 2

EN LA ALTURA, MEDIR DE TECHO A SUELO, Y RESTAR 2 CMS. PARA QUE UNA VEZ INSTALADO, LAS LAMAS NO TOQUEN EL SUELO. EN CASO DE TENER MOLDURA, COMPROBAR QUE LA MEDIDA DEL HUECO ENTRE ESCAYOLA Y PARED SEA SUFICIENTE PARA QUE ENTRE EL PERFIL.

PASO 3

TENER EN CUENTA SI HAY RADIADOR DEBAJO DE LA VENTANA. EN ESE CASO, DEBEMOS SEPARARNOS SU MEDIDA DE LA PARED, CON LO QUE PERDERÍAMOS UN POCO DE ESPACIO EN LA ESTANCIA.