

INSTALACIÓN ESTORES ENROLLABLES

PASO 1

PARA MARCAR, SEPARARSE LO SUFICIENTE DE LA PARED DESDE EL PUNTO MÁS SALIENTE, YA SEA LA CAJA DE PERSIANA, O LA MANILLA.

AÑADIR 2 CMS. MÁS A ESTA MEDIDA PARA ASEGURAR QUE LIBRAMOS ESTE PUNTO, Y MARCARLO EN EL TECHO, EMPEZANDO SIEMPRE POR EL LADO DEL COMANDO CADENA.

PASO 2

CENTRAR LA ENROLLABLE EN LA VENTANA, TENIENDO EN CUENTA LOS 10 CMS. AÑADIDOS A CADA LADO.

PASO 3

TALADRAR, PONER TACO, Y ATORNILLAR EL SOPORTE CORRESPONDIENTE AL MANDO CADENA.

PASO 4

UNA VEZ PUESTO EL SOPORTE DEL MANDO CADENA, LLEVAR LA MEDIDA TOTAL DE LA ENROLLABLE AL TECHO Y MARCAR.

PASO 5

UNA VEZ MARCADO, COLOCAR EL OTRO SOPORTE SOBRE LA MARCA. VOLVER A TALADRAR, Y COLOCAR EL SEGUNDO SOPORTE.

PASO 6

ACOPLAR EL ENROLLABLE, SIEMPRE EMPEZANDO POR EL LADO DE LA CADENA.

PASO 7

UNA VEZ ACOPLADO, EN EL LADO CONTRARIO, GIRAR LA RULETA, Y ENCAJAR EN EL SOPORTE.

PASO 8

SITUAR EL TOPE DE LA CADENA, A LA ALTURA MÁS CONVENIENTE.